

5 FUNCION DEL CONTROL REMOTO


La función del número de retardo de tiempo de brillo es lo mismo que el controlador.

1 Speed

Presione brevemente la tecla **Speed/Mode** para configurar, tiene 10 velocidades

2 Mode

Mantenga presionada la tecla **Speed/Mode** en el control remoto, luego puede elegir los modos presionando brevemente para elegir el modo, presione prolongada mente la tecla Speed/Mode para guardar Modo, tiene 9 modos



6 REGULACION

Presione brevemente Brillo para establecer 25% - 50% - 75% - 100%

7 METODO DE INSTALACION DEL SENSOR



Surface



Recessed

DETALLES DE PRODUCTO

